


## Správné nastavení el. topné tyče Zehnder DBM pro kominovaný nebo čistě elektrický provoz


1) *First of all DBM must be switch on to the plug / DBM musí být připojená do zásuvky.*



2) *Than "Prog button" must be on the position off. / Přepínač funkcí – vrchní ovladač musí být v pozici vypnuto.*



3) Please press "Switch on/off button" until red light will appear (Diode), than DBM is dedicated to water medium. / Prosíme, stiskněte spodní tlačítko "Zapnout / Vypnout" dokud nezačne blikat červená dioda, jakmile 3-blikne, je DBM nastavena **na kombinovaný provoz** (topné médium voda).



4) If DBM is dedicated to the oil medium than please press "Switch on/off button" a little bit longer until green light (Diode) will appear. / Pokud je topná tyč DBM určena pro čistě elektrický provoz (médium "topný olej"), pak prosím stiskněte "spodní tlačítko "Zapnout/Vypnout" trošku déle dokud 3x neblíkne zelená dioda. Poté je DBM nastavena **pro čistě elektrický provoz.**

