

Life in your bathroom

VYHŘÍVANÉ SUŠÁKY RUČNÍKŮ

FK705	FK705+FK722
FK706	FK706+FK722
FK707	FK707+FK722

DRY BY SMEDBO

MONTÁŽNÍ POKYNY



FK705	FK706	FK707
FK705+FK722	FK706+FK722	FK707+FK722
55W	80W	50W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1, IP44		

 **SMEDBO**

UPOZORNĚNÍ:

Aby se předešlo nebezpečí pro malé děti, musí být tento přístroj instalován tak, aby nejnižší vyhřívaný připojovací bod byl umístěn alespoň 600 mm nad podlahou.

Sušák na ručníky musí být namontován tak, aby se spínače a další elektrické části nedaly dotýkat osobami ve vaně nebo ve sprše.

Tento sušák na ručníky mohou používat děti od 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí souvisejícím rizikům.

Děti si nesmí se sušákem na ručníky hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Sušák na ručníky může dosahovat teploty až 50 °C, což může být na dotek příliš horké.

Je vybaven ochranou proti přehřátí, která jej automaticky vypne, pokud se příliš zahřeje. Poté jej musí uživatel znovu zapnout ručně.

Chraňte sebe i ostatní tím, že se důkladně seznámíte se všemi bezpečnostními informacemi.

Nedodržení pokynů může vést ke zranění osob a/nebo poškození majetku.

Při používání elektrických zařízení je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Mějte na paměti následující:

1. Elektrické instalace v koupelnách a sprchových místnostech smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
2. Sušák na ručníky musí být umístěn v souladu s platnými bezpečnostními předpisy pro koupelny. Je nutné jej instalovat ve správné zóně s ohledem na to, že výrobek je schválen dle normy IP44.

Sušák je klasifikován pro zónu 2, tedy „alespoň 0,6 m od okraje vany nebo sprchového koutu“.

POZNÁMKA: Při instalaci napájecí zástrčky se žádná část výrobku nesmí nacházet v zóně 2, i když samotná zásuvka pro připojení není v definované zóně.

3. Nepoužívejte sušák na ručníky, pokud vykazuje známky poruchy, spadl na zem nebo je jakýmkoli způsobem poškozen. V takovém případě jej odнесите do autorizovaného servisu k prohlídce nebo opravě.

4. Nepoužívejte sušák na ručníky venku.

5. Používejte sušák na ručníky pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Jiné způsoby použití, které výrobce

nedoporučuje, mohou vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění osob.

6. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá elektrickým parametrům uvedeným pro tento sušák na ručníky.

7. Nikdy neponořujte sušák na ručníky do žádné kapaliny.

8. Pro odpojení sušáku na ručníky přepněte spínač do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

9. Sušák na ručníky musí být umístěn tak, aby hlavní spínač nebyl přístupný osobě, která je ve vaně nebo ve sprše.

10. **UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič je určen výhradně k sušení textilií, které jsou vlhké/mokré od vody.






11. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným elektrikářem, aby se předešlo nebezpečí.

12. Dohlížejte na děti, aby si se sušákem na ručníky nehrály.

13. Tento spotřebič by měl být vybaven pevným příívodem a možností úplného odpojení od napájení.

14. Aby mohla být uznána záruka při pevné montáži, musí být funkčnost sušáku na ručníky otestována před jeho instalací.

FK705	FK706	FK707
FK705+FK722	FK706+FK722	FK707+FK722
55W	80W	50W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1,IP44		




FK705	FK706	FK707
FK705+FK722	FK706+FK722	FK707+FK722
55W	80W	50W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1, IP44		

DRY ELEKTRICKÁ INSTALACE

FK722 ► Doplnkový produkt

FK722 ► FK705, 706, 707



DŮLEŽITÉ!

Elektrickou instalaci musí provádět pouze kvalifikovaný odborník s odpovídajícím oprávněním.

FK705	FK706	FK707
FK705+FK722	FK706+FK722	FK707+FK722
55W	80W	50W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1, IP44		

CZ

Funkce:

1. Jedním stisknutím tlačítka ON/OFF se sušák na ručníky zapne a zůstane trvale zapnutý.
2. Stisknutím tlačítka 2H se sušák na ručníky automaticky vypne po dvou hodinách.
3. Stisknutím tlačítka 4H se sušák na ručníky automaticky vypne po čtyřech hodinách.
4. Druhým stisknutím tlačítka ON/OFF se sušák na ručníky vypne. Pokud dojde k odpojení napájení, režim sušáku se vrátí do vypnutého stavu a znovu se zapíná stisknutím tlačítka ON/OFF.



UK

Functions:

1. Pressing the ON/ OFF button once, activates the towel dryer and it is constantly on.
2. Pressing the 2H button turns the towel dryer off automatically after two hours.
3. Pressing the 4H button turns the towel dryer off automatically after four hours.
4. Pressing the ON/ OFF button a second time turns the towel dryer off. If the power is turned off, the towel dryer's mode returns to off and is started again by pressing the ON/ OFF button.

DE

Funktionen:

1. Durch Betätigen der EIN/AUS-Taste wird der Handtuchwärmer eingeschaltet.
2. Durch Betätigen der Taste 2H wird der Handtuchwärmer nach zwei Stunden automatisch abgeschaltet.
3. Durch Betätigen der Taste 4H wird der Handtuchwärmer nach vier Stunden automatisch abgeschaltet.
4. Durch nochmaliges Betätigen der EIN/ AUS-Taste wird der Handtuchwärmer abgeschaltet. Bei einem Netzausfall schaltet der Handtuchwärmer ab und muss durch Betätigen der EIN/ AUS - Taste erneut eingeschaltet werden.

FK705	FK706	FK707
FK705+FK722	FK706+FK722	FK707+FK722
55W	80W	50W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1,IP44		

Specifikace:

220-240V AC, 50Hz, Třída 1, IP44
FK705-55W, FK705+FK722-55W
FK706-80W, FK706+FK722-80W
FK707-50W, FK707+FK722-50W



Správná likvidace tohoto výrobku

Tento symbol označuje, že výrobek nesmí být v Evropské unii likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Aby se předešlo škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, je výrobek určen k recyklaci, která podporuje udržitelné využívání materiálových zdrojů.

Použitý výrobek vraťte prostřednictvím dostupného systému zpětného odběru a recyklace nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl zakoupen. Ten může výrobek převzít a zajistit jeho ekologicky šetrnou recyklaci.

Záruka

Společnost Smedbo poskytuje záruku na funkčnost výrobku po dobu 5 let od data nákupu. Pokud se během této záruční doby projeví závady ve funkci výrobku, zavazujeme se – po předložení účtenky nebo jiného dokladu o koupi – výrobek opravit, vyměnit za rovnocenný, nebo v případě, že to nebude možné, vrátit zákazníkovi částku, kterou za výrobek zaplatil. Zákazník je povinen písemně informovat společnost Smedbo o závadě bez zbytečného odkladu poté, co závadu ve funkci výrobku zjistil.

Záruka společnosti Smedbo se vztahuje výhradně na samotný výrobek a nikoli na následné škody, které by mohly vzniknout.

Záruka je platná za předpokladu, že závada nevznikla v důsledku zanedbání péče ze strany zákazníka nebo nesprávného/nenormálního použití.

Tato záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníka.

FK705	FK706	FK707
FK705+FK722	FK706+FK722	FK707+FK722
55W	80W	50W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1,IP44		

Výrobky označené těmito symboly splňují evropské požadavky na elektrickou bezpečnost podle legislativy EU na základě zkoušek provedených nezávislými subjekty.



Testováno společností Intertek
Určeno pro 220-240V AC, 50Hz, Třída I, IP44
V souladu s: směrnicí o elektromagnetické
kompatibilitě (2004/108/EC)
Ref č.: 150800244HZH-001



Testováno společností Intertek
V souladu s: ES prohlášením o shodě,
označením CE a směrnicí LVD 2014/35/EU
Ref č.: 1630061



Testováno společností Intertek v souladu
se zákonem o bezpečnosti výrobku.
Ref č.: 16HZH1632-01

SWEDEN
SMEDBO AB
GRUSTAGSGATAN 1
254 64 HELSINGBORG



SMEDBO

TEL VXL +46 42 251500
FAX +46 42 251515
INFO@SMEDBO.SE
WWW.SMEDBO.COM

E627-70008REVG